

ART. B412 "GO-KART"

COD	ART	№ POS	DESCRIPTION	НАИМЕНОВАНИЕ
B4121	B412	1	FIBERGLASS BODY BACK	ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА GO-KART
B4122	B412	2	FOOTBOARD GO-KART	ПОЛОВАЯ ПОДНОЖКА GO-KART
B4123	B412	3	FIBERGLASS BODY FRONT	ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА GO-KART
B4124	B412	4	FIBERGLASS RIGHT MUDGUARD GO-KART	ПЕРЕДНЕЕ ПРАВОЕ КРЫЛО GO-KART
B4125	B412	5	FIBERGLASS LEFT MUDGUARD GO-KART	ПЕРЕДНЕЕ ЛЕВОЕ КРЫЛО GO-KART
B4126	B412	6	CHASSIS	ШАССИ GO-KART
B4127	B412	7	BUMPER BAND GO-KART	ДУГА БАМПЕРА GO-KART
B4128	B412	8	FRONT RUBBER BUMPER FOR GO-KART	ПЕР. РЕЗИНОВЫЙ БАМПЕР. GO-KART
B4129	B412	9	UPPER PROTECTION FOR GO-KART	ВЕРХНЯЯ ЗАЩИТА GO-KART
F30021	B412	10	BATTERY BOX 95 AMP.	ЯЩИК ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА 95 AMP
B41211	B412	11	RIGHT FRONT HOUSING WHEEL	ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ СУПОРТ GO-KART
B41212	B412	12	LEFT FRONT HOUSING WHEEL	ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ СУПОРТ GO-KART
B40426	B412	13	JOIN DIAM. 8	РЫЧАГ 8 мм
B41214	B412	14	STEERING AXLE	ОСЬ УПРАВЛЕНИЯ ПОВОРОТОМ GO-KART
F31119	B412	15	BOLT 10X100	БОЛТ 10X100
B40628	B412	16	NUT DIAM 10 AUT.	ГАЙКА ДИАМ. 10 мм
B41217	B412	17	BOLT 10X80	БОЛТ 10X80
B41218	B412	18	PLEXIGLASS COIN	ПЛАСТИНА ПЛАСТИКОВАЯ
B41219	B412	19	SHAFT HOUSING FOR FRONT WHEELS	РЫЧАГ ВАЛА ПЕРДНИХ КОЛЕС GO-KART
M20921	B412	20	STEERING PLATE QUAD	РУЛЕВАЯ КАЛОНКА
F30058	B412	21	BEARING 6202-2RS	ПОДШИПНИК 6202-2RS
B40722	B412	22	BEARING 6000 2RS	ПОДШИПНИК 6000 2RS
B40668	B412	23	SPACER 11X20X15	РАСПОРНАЯ ТРУБКА 11X20X15
F31430	B412	24	STEERING AXLE SELA 500	РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ ПОВОРОТОМ SELA 500
B41225	B412	25	FRONT BRAKE PEDAL	ПЕДАЛЬ ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА
B41226	B412	26	RUBBER PROTECTION FOR PEDAL	РЕЗИНОВАЯ НАКЛАДКА НА ПЕДАЛЬ
B41227	B412	27	BACK BRAKE PEDAL	ПЕДАЛЬ ЗАДНЕГО ТОРМОЗА
B41228	B412	28	PEDAL EXTENSION	ВЫПРЯМИТЕЛЬ ПЕДАЛИ
B41229	B412	29	PEDAL ADAPTER	АДАПТОР ПЕДАЛИ

F30016	B412	30	LOUDSPEAKER	КОЛОНКА ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ
F31459	B412	31	RUBBER PLUG	ПРОБКА РЕЗИНОВАЯ
SE2	B412	32	END SWITCH	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ЗАВЕРШАТЕЛЬ КАТАН
F30094	B412	33	END SWITCH FIXING PLATE	ПЛАНКА КРЕПЛЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
RV55	B412	34	END SWITCH RUBBER	РЕЗИНОВАЯ ПРОКЛАДКА ВЫКЛЮЧАТ
F30012	B412	35	MICRO PEDAL SWITCH (BLACK)	МИКРО ПЕДАЛЬ ВЫКЛЮЧЕНИЯ (ЧЕРН)
B41236	B412	36	SPRING PEDAL GO-KART	ПРУЖИНА ПЕДАЛИ GO-KART
F30048	B412	37	SUSPENSION SPRING	АМАРТ.ПРУЖИНА ПРИЕМА УДАРА
B41238	B412	38	REAR RUBBER BUMPER FOR GO-KART	ЗАДНИЙ РЕЗИНОВЫЙ БАМПЕР
B41239	B412	39	TYRE 10X4.50-5	ШИНА 10X4.50-5
B41240	B412	40	WHEEL HUB FOR DISC GO-KART	СТУПИЦА КОЛЕСНОГО ДИСКА
B41241	B412	41	TYRE12X6-6	ШИНА 12X6-6
B41242	B412	42	REAR PVC BUMPER FOR GO-KART	ДУГА ЗАДНЕГО БАМПЕРА ПВХ
M20331	B412	43	RUBBER	ВСТАВКИ РЕЗИНОВЫЕ
M20940	B412	44	WHEEL 145/70-6	ДИСК КАЛЕСНЫЙ 145/70-6
B41245	B412	45	BRAKE DISC FOR GO-KART	ТОРМОЗНОЙ ДИСК GO-KART
B41246	B412	46	RIGHT HUB FOR GO-KART	ВТУЛКА ЗАД.ПРАВОГО КОЛЕСА
SE17	B412	47	INFRA RED RECEIVER LAMP	ИНФРОКРАСНАЯ ПРИЕМНАЯ ЛАМПА
F30090-P	B412	48	PUSH BUTTON FOR FIBERGLASS OPENING	КНОП. ОТКР. ЗАДНЕЙ ЧАСТИ КОРПУСА
B41249	B412	49	REAR BODY CATCH FOR GO-KART	ЗАДНЯЯ ЗАЩЕЛКА ЗАМКА КОРПУСА

ART. B412 "GO-KART"

COD	ART	POS	DESCRIPTION	DESCRIZIONE
RV72	B412	50	MOTOR REDUCER	РЕДУКТОР МОТОРА
M20269	B412	51	CRESCENT WEDGE FOR REDUCER	ВТУЛКА КЛИН ДЛЯ РЕДУКТОРА
F31448-M	B412	52	MOTOR 24V. 400 WATT FOR REDUCER	ДВИГАТЕЛЬ 24V. 400 W. ДЛЯ РЕДУКТ.
F31875	B412	53	NUT DIAM. 20	ГАЙКА ДИАМ. 20 мм
B41254	B412	54	BOLT 8X16	БОЛТ 8X16
RV73-R	B412	55	RED FAST CONNECTOR HOUSING	КРАСНАЯ КЛЕЙМА БЫСТРОГО СОЕДИН
B41256	B412	56	JAW HYDRAULIC PUMP	ГИДРОВЛ. ЗАЖИМ С НАСОСОМ

M20318 B412 57 NUT. DIAM. 12

ГАЙКА ДИАМ.12 мм

F30097	B412	58	WASHER	ШАЙБА
F30086	B412	59	SHUTTING PIN	ШТЫРЬ ЗАМКА ЗАКРЫВАНИЯ
B41260	B412	60	REAR INDICATOR LAMP	ЗАД.ЛАМП. ИНДИКАТОРА ЗАРЯДА 24V
F3184	B412	61	HEADREST	ПОДГОЛОВНИК
F30024	B412	62	LOCK	ЗАМОК
M20399	B412	63	MONEY BOX FRAME LEAVER	РАМА ПОДЪЕМНОГО ОКНА ЖЕТОНОП
F30015	B412	64	COIN MECHANISM	ЖЕТОНОПРИЕМНИК
M20341	B412	65	COIN BOX HOUSING LASER	ВНЕШНИЙ КОРОБ ЯЩИКА ЖЕТОНОВ
M20340	B412	66	COIN BOX FOR LASER	ЯЩИК ДЛЯ ЖИТОНОВ
B40530	B412	67	STEERING WHEEL	РУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ GO KART
B41268	B412	68	STEERING WHEEL SHAFT	ВАЛ РУЛЯ GO-KART
D51351	B412	69	WARNING LIGHT 24V	ЛАМПА АВАРИЙНОЙ СИГНАЛА 24 V.
F30036	B412	70	UNIVERSAL JOINT	КАДАН (ШАРНИР) РУЛЯ
M20395	B412	71	SPEED REGULATOR RUBBER	РЕЗИНОВАЯ ПРОКЛАДКА
RV19	B412	72	HANDLE FOR SPEED REGULATOR FIXING	КРЕПЛЕНИЕ РУЧКИ РЕГУЛИРОВКИ
SE1/T	B412	73	SPEED REGULATOR TD08/50 12-24V.	БЛОК УПРАВЛ. СКОР TD08/50 12-24V.
F3009	B412	74	CHIN PROTECTOR PAD	ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ F.1
PESC61	B412	75	GO-KART FIBERGLASS ELECTRIC EQUIPMENT	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА КУЗОВ GO-KART
PESC62	B412	76	GO-KART CHASSIS ELECTRIC EQUIPMENT	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА РАМЫ GO-KART
B41277	B412	77	LOWER PROTECTION	ЗАЩИТА ДНИЩА GO-KART
B41278	B412	78	SHAFT HOUSING FOR BACK WHEELS	КОЖУХ ВАЛА ДЛЯ ЗАДНИХ КОЛЕС
F30037	B412	79	BEARING 6003-2RS	ПОДШИПНИК 6003-2RS
B41280	B412	80	BACK ACCELERATOR PEDAL	АКСЕЛЕРАТОР ЗАДНЕЙ ПЕДАЛИ
B41281	B412	81	FRONT ACCELERATOR PEDAL	АКСЕЛЕРАТОР ПЕРЕДНЕЙ ПЕДАЛИ
F31456	B412	82	HIDRAULIC PISTONS 100NW	ГИДРОВЛИЧЕСКИЙ ПОРЩЕНЬ 100NW
B41283	B412	83	EXHAUST PIPE FOR GO-KART	ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА GO-KART
SE11/C	B412	84	FAST CONNECTOR RED	КРАСНАЯ КОНТАКТНАЯ КЛЕЙМА
F31419	B412	85	CIRCLIP DIAM. 35	ЗАМОК ПРИЖИНЫЙ ДИАМ. 35мм
B41286	B412	86	WHEEL 400-5	ДИСК КОЛЕСНЫЙ 400-5
A10840	B412	87	BEARING 6204 2RS	ПОДШИПНИК 6204 2RS
B41288	B412	88	FULL BODY FIBERGLASS GO-KART	ПЛАСТИК. КОРПУС В СБОРЕ GO-KART