

ART. F318 "SONIK"

COD	ART	POS	DESCRIPTION	НАИМЕНОВАНИЕ
F3181	F318	1	REAR SONIK FIBERGLASS	ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА SONIK
F3182	F318	2	FRONT SONIK FIBERGLASS	ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА SONIK
F3183	F318	3	SONIK ROLLBAR	ДУГА МЕТАЛИЧЕСКАЯ SONIK
F3184	F318	4	HEADREST	ПОДГОЛОВНИК SONIK
F3003	F318	5	COIN MECHANISM PROTECTING PLATE	ПЛАСТИНА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЖЕТОНОПРИЕМНИКА
F30023	F318	6	COVER FOR COIN DROP BOX	КРЫШКА ЯЩИКА ЖЕТОНОПРИЕМНИКА F.1.
F30010	F318	7	INDICATOR LAMP	ИНДИКАЦИОННАЯ ЛАМПА
F30090	F318	8	FIBERGLASS LOCK	ЗАМОК ЗАКРЫВАНИЯ КУЗОВА
F30056	F318	9	REAR RUBBER BUMPER	ЗАДНИЙ РЕЗИНОВЫЙ БАМПЕР F.1
F3009	F318	10	CHIN PROTECTOR PAD	ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ F.1
F30032	F318	11	STEERING WHEEL	РУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ F.1.
F31812	F318	12	STEERING WHEEL SHAFT	ВАЛ РУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
F30030	F318	13	REAR WHEEL PROTECTING PLATE	ЗАЩИТА ЗАДНЕГО КОЛЕСА F.1
M20398	F318	14	SPACER 29X3,5X20	РАСПОРНАЯ ШАЙБА 29X3,5X20
F30036	F318	15	UNIVERSAL JOINT	КАЛЕНВАЛ РУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
B40583	F318	16	BEARING 6301-2RS	ПОДШИПНИК 6301-2RS
F31817	F318	17	REAR BODY CATCH	КРАНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ БАМПЕРА
F31818	F318	18	SPACER 18,5X20X15	РАСПОРНАЯ ШАЙБА 18,5X20X15
F31419	F318	19	CIRCLIP DIAM. 35	ПРУЖ. КОЛЬЦЕВОЙ ЗАМОК ДИА 35 мм
F30075	F318	20	BEARING 6202 2RS	ПОДШИПНИК RINVIO 6202-2RS
F31821	F318	21	STEERING PLATE SONIK	КРЕПЕЖНАЯ ПЛАСТИНА ВАЛА РУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
F30011	F318	22	PEDAL SWITCH UPPER PART	ВЕРХНЯЯ НАКЛАДКА ПЕДАЛИ ГАЗА
F30013	F318	23	PEDAL SPRING	ПРУЖИНА ПЕДАЛИ ГАЗА
F30014	F318	24	PEDAL SWITCH LOWER PART	НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ПЕДАЛИ ГАЗА
F31825	F318	25	MICRO SWITCH FOR PEDAL	МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕДАЛИ ГАЗА (ЧЕРНАЯ)
F30048	F318	26	SUSPENSION SPRING	АМАРТИЗАЦИОННАЯ ПРУЖИНА
F31827	F318	27	BUMPER BAND SONIK	БАМПЕРНАЯ ДУГА SONIK
F30050	F318	28	FRONT RUBBER BUMPER	ПЕРЕДНИЙ РЕЗИНОВЫЙ БАМПЕР F.1
B40426	F318	29	JOIN DIAM. 8	ШАРНИР ДИАМ 8мм

F31830	F318	30	STEERING AXLE SONIK	ОСЬ УПРАВЛЕНИЯ ПОВОРОТОМ
F31831	F318	31	SHAFT HOUSING FOR FRONT WHEELS	НАКЛАДКА ВАЛ ДЛЯ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС
F31119	F318	32	BOLT 10X100	БОЛТ 10X100
B40720	F318	33	RIGHT FRONT HOUSING WHEEL	КОЖУХ ПЕРЕД ПРАВ. КОЛЕСА
B40721	F318	34	LEFT FRONT HOUSING WHEEL	КОЖУХ ПЕРЕД ЛЕВ. КОЛЕСА
B40722	F318	35	BEARING 6000 2RS	ПОДШИПНИК 6000 2RS
B40723	F318	36	SPACER 55X18X10	ШАЙБА РАСПОРНАЯ 55X18X10
B40630	F318	37	WASHER 10X20	ШАЙБА 10X20
B40628	F318	38	NUT DIAM 10 AUT.	ГАЙКА ДИАМ. 10 мм
F30037	F318	39	BEARING 6003-2RS	ПОДШИПНИК 6203-2RS
F31840	F318	40	SPLIT RIM BEARING HOUSING	ЧАСТЬ КОЛЕСНОГО ЗАД ДИСКА 260X85
F30084	F318	41	INNER TUBE 3.00-4	КАМЕРА ДЛЯ 3.00-4
F30028	F318	42	3.00-4 TYRE	ШИНА 3.00-4
F30034	F318	43	2.60X85 DEMI RIM	ЧАСТЬ КОЛЕСНОГО ЗАД ДИСКА 260X85
A10332	F318	44	NUT DIAM. 12 AUT	ГАЙКА ДИАМ . 12 мм
F31845	F318	45	SONIK CHASSIS	ШАССИ SONIK
F31846	F318	46	SPEED REGULATOR PROTECTION	ЗАЩИТА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТИ
SE2	F318	47	END SWITCH	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
F30081-M	F318	48	MOTOR 12V FOR REDUCTOR	ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ РЕДУКТОРА 12V 2000 G.
F31849	F318	49	REDUCTOR MOTOR BRUSH	КОНТАКТНЫЕ ЩЕТКИ ДВИГАТЕЛЯ

ART. F318 "SONIK"

COD	ART POS	DESCRIPTION	НАИМЕНОВАНИЕ
F31850	F318	50 BRUSH FASTENING CAP	ПРОБКА ДЛЯ ЩЕТКА МОТОРА
F30071-M	F318	51 RIGHT REAR WHEEL FOR REDUCTOR	ПРАВЫЙ КОЛЕСНЫЙ ДИСК РЕДУКТОРА
RV55	F318	52 END SWITCH RUBBER	РЕЗИНОВЫЕ ПРОКЛАДКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
F30094	F318	53 END SWITCH FIXING PLATE	ПЛАСТИНА КРЕПЛЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
F3008	F318	54 FAST CONNECTOR	КОНТАКТНАЯ КЛЕЙМА
M20240	F318	55 CRESCENT WEDGE FOR MOTOR	КЛИН ШПОНКА ДВИГАТЕЛЯ
F3005	F318	56 HYDRAULIC SHAFT 150NW	ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ 150NW
M20269	F318	57 CRESCENT WEDGE FOR REDUCER	КЛИН ШПОНКА ДВИГАТЕЛЯ
RV72	F318	58 MOTOR REDUCER	РЕДУКТОР ТРАНСМИССИОННЫЙ

M20331	F318	59 RUBBER	РЕЗИНОВАЯ ПРОКЛАДКА
F30062	F318	60 4.10/3.50-5 NYLON RING	НЕЙЛОНОВОЕ КОЛЬЦО 4.10/3.50-5
F30086	F318	61 SHUTTING PIN	ШТЫРЬ ЗАМКА ЗАКРЫВАНИЯ
RV73	F318	62 FAST CONNECTOR COVER	КЛЕЙМА БЫСТРОГО КОНТАКТА
F30037	F318	63 BEARING 6003-2RS	ПОДШИПНИК 6003-2RS
F30015	F318	64 COIN MECHANISM	ЖЕТОНОПРИЕМНИК
F31865	F318	65 COIN MECHANISM HOUSING	НАКЛАДН РАМКА ЖЕТОНОПРИЕМНИКА
F30027	F318	66 COIN DROP BOX	ЯЩИК ДЛЯ ПРИЕМА ЖЕТОНОВ F.1
F30024	F318	67 LOCK	ЗАМОК
F30021	F318	68 BATTERY BOX 95 AMP.	ЯЩИК АККУМУЛЯТОРА 95 AMP
SE1/T	F318	69 SPEED REGULATOR TD08/50 12-24V.	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТИ TD08/50 12-24V.
F30016	F318	70 LOUDSPEAKER	ДИНАМИК ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ
F30061	F318	71 4.10/3.50-5 INNER TUBE	КАМЕРА ДЛЯ ШИНЫ 4.10/3.50-5
F30070	F318	72 4.10/3.50 TYRE	ШИНА 4.10/3.50-5
F30063	F318	73 BEARING 6201 2RS	ПОДШИПНИК 6201-2RS
A10332	F318	74 NUT DIAM. 12 AUT	ГАЙКА ДИАМ 12 мм
F31875	F318	75 NUT DIAM. 20	ГФЙКА ДИАМ 20
F31876	F318	76 FIBERGLASS BODY FIXING PLATE	КРЕПЕЖЬ ФИКСАЦИИ КОРПУСА МАШИНЫ
F31877	F318	77 SPACER 5,5X20X15	РАСПОРНАЯ ШАЙБА 5,5X20X15
F31878	F318	78 SONIK SET OF STICKERS	КОМПЛЕКТ НАКЛЕЕК SONIK
M20325	F318	79 BOLT 10 X35	БОЛТ 10X35
B40626	F318	80 BUMPER BAND SPACER 21X20X10	РАСПОРНАЯ ШАЙБА БАМПЕРНОЙ ДУГИ 21X20X10
F30054	F318	81 WASHER 10X30	ШАЙБА 10X30
B40628	F318	82 NUT DIAM 10 AUT.	ГАЙКА. 10 AUT
F31883	F318	83 COMPLETE FIBERGLASS BODY SONIK	КУЗОВ В СБОРЕ SONIK
PESC45	F318	84 CHASSIS ELECTRIC EQUIPMENT SONIK	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ШАССИ SONIK
F31885	F318	85 LOWER PROTECTION SONIK	НИЖНЯЯ ЗАЩИТА SONIK
F305107	F318	86 FIXING METAL PLATE FOR REGULATOR COVER	КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ЗАЩИТЫ БЛОКА УПРАВ
M20318	F318	87 NUT. DIAM. 12	ГАЙКА ДИАМ 12 мм
F30097	F318	88 WASHER	ШАЙБА
F303103	F318	89 COIN BOX COVER LEAVER F.1	ЛИЧИНКА ЗАМАК ЯЩИКА ЖЕТОНОПРИЕМНИКА
SE17	F318	90 INFRA RED RECEIVER LAMP	ЛАМПА ИНФРОКРАСНОГО ПРИЕМНИКА
F303104	F318	91 STEERING WHEEL CENTER COVER	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОЛПАК РУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

RV19	F318	92	HANDLE FOR SPEED REGULATOR FIXING	ЗАЖИМЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ БЛОКА УПРАВЕНИЯ
M20395	F318	93	SPEED REGULATOR RUBBER	РЕЗИНОВЫЕ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ
F31894	F318	94	SPOILER HERBY	СПОЙЛЕР ВОЗДУХАПОТОКА SONIK
F30087	F318	95	3.00-4 COMPLETE WHEEL	КОЛЕСО В СБОРЕ 3.00-4
F30089DX	F318	96	COMPLETE WHEEL 4.10/3.50-5 RIGHT SLICKS	КОЛЕСО В СБОРЕ 4.10/3.50-5 ПРАВАЯ СТОРОНА
F30089SX	F318	97	COMPLETE WHEEL 4.10/3.50-5 LEFT SLICKS	КОЛЕСО В СБОРЕ 4.10/3.50-5 ЛЕВАЯ СТОРОНА
F30315	F317	98	REAR PVC BUMPER FOR OLD DREAM	ЗАДНИЙ ПВХ БАМПЕР ДЛЯ OLD DREAM
F30314	F317	99	REAR RUBBER BUMPER FOR OLD DREAM	ЗАДНИЙ РЕЗИНОВЫЙ БАМПЕР OLD DREAM